

MIJOTEUR



Vous venez d'acquérir un produit de la marque DOMOCLIP et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

CONSIGNES DE SECURITE

LISEZ ATTENTIVEMENT TOUTES CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR TOUT BESOIN ULTERIEUR.

1. Cet appareil est exclusivement destiné à un usage domestique. Tout autre usage (professionnel) est exclu. Ne pas utiliser à l'extérieur.
2. N'utiliser l'appareil que pour l'usage prescrit.
3. Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
4. Branchez toujours votre appareil sur une prise murale reliée à la terre.
5. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants.
6. Cet appareil ne peut être utilisé par des personnes avec des capacités physiques, mentales ou sensorielles limitées, manquant d'expérience ou de connaissance, à moins qu'elles n'aient été formées et encadrées, reçues des instructions d'une manière sûre et s'ils comprennent les risques encourus.
7. Cet appareil n'est pas un jouet. En présence d'enfants, il est important de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
8. Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et des personnes ayant des capacités physiques,

sensorielles ou mentales réduites ou qui n'ont pas l'habitude d'utiliser ce type d'appareil s'ils sont supervisés ou aidés concernant l'utilisation de l'appareil et comprennent les dangers que cela implique. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne peuvent pas être effectués par des enfants de moins de 8 ans qui seront supervisés.

9. Tenir l'appareil et le câble hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.
10. Vérifier que l'appareil reste éloigné des sources de chaleur ou qu'il n'est pas sous la lumière directe du soleil.
11. Ne pas introduire d'objets dans les ouvertures pour éviter d'endommager l'appareil et/ou une électrocution.
12. Une surveillance étroite est requise en cas d'utilisation à proximité d'enfants.
13. Ne jamais laisser l'appareil à la portée des enfants.
14. Placer toujours l'appareil sur une surface stable et résistante à la chaleur.
15. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
16. Vérifier la bonne ventilation de l'appareil.
17. Ne pas couvrir l'appareil car de la vapeur peut s'échapper.
18. Ne pas toucher le revêtement métallique pendant son fonctionnement car il peut être très chaud.
19. Ne pas plonger l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides.
20. Il est impératif de débrancher le cordon électrique après avoir utilisé l'appareil, avant de le nettoyer et pendant sa réparation.
21. N'utilisez pas l'appareil :

- a. si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé(e),
 - b. en cas de mauvais fonctionnement,
 - c. si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit,
 - d. s'il est tombé dans l'eau,
 - e. si vous l'avez laissé tomber.
 - f. Aucune réparation ne peut être effectuée par l'utilisateur.
22. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire (*) afin d'éviter un danger.
 23. N'immergez pas l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.
 24. Ne manipulez pas l'appareil ni la prise avec les mains mouillées.
 25. Ne laissez pas pendre le câble d'alimentation sur le rebord d'une table ou d'un plan de travail, et évitez qu'il n'entre en contact avec des surfaces chaudes (plaques de cuisson, etc.).
 26. Lorsque vous débranchez le câble, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.
 27. Lors de l'utilisation, déroulez toujours complètement le câble d'alimentation de son logement afin d'éviter la surchauffe de l'appareil.
 28. Gardez l'appareil à l'écart des sources de chaleur comme les radiateurs afin d'éviter la déformation des parties en plastique.
 29. Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.

DomoClip®

Notice d'utilisation

30. Cet appareil est destiné, uniquement, à un usage ménager et utilisations semblables comme :

- Les cuisines du personnel, dans les magasins, les bureaux et autres lieux de travail.
- des fermes
- Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel.

(*) **Personne compétente qualifiée** : technicien du service après-vente du constructeur ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, habilitée et compétente pour effectuer ce type de réparation.

PRECAUTIONS PARTICULIERES

- Vérifier que l'appareil reste éloigné des sources de chaleur ou qu'il n'est pas sous la lumière directe du soleil.
- Ne pas plonger l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- Placer toujours l'appareil sur une surface stable et résistante à la chaleur.
- Ne pas introduire d'objets dans les ouvertures pour éviter d'endommager l'appareil et/ou une électrocution.
- Vérifier la bonne ventilation de l'appareil.
- Ne pas couvrir l'appareil car de la vapeur peut s'échapper.
- Ne pas toucher le revêtement métallique pendant son fonctionnement car il peut être très chaud.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

Contenu de la boîte

- 1 mijoteur.
- 1 couvercle en verre.

DomoClip®

Notice d'utilisation

- 1 cocotte en céramique.
- 1 manuel d'utilisation.

Fonctionnalités

- Boutons cuisson lente et rapide.
- Bouton maintien au chaud.
- Témoins cuisson et maintien au chaud.

- Mijoteur
- Poignées
- Couvercle en verre
- cocotte amovible
- témoin
- bouton de réglage température



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Tension: 220-240V~
- Fréquence: 50Hz
- Puissance: 265W
- Capacité: 5,5L

UTILISATION

- Si vous utilisez l'appareil pour la première fois, lavez la cocotte et le couvercle en verre à l'eau chaude savonneuse et séchez soigneusement.
- Placez la cocotte amovible sur la base du mijoteur.
- Versez les aliments préparés dans la cocotte et couvrez avec le couvercle.
- Ne pas mettre d'aliments ou de liquides directement dans l'appareil sans la cocotte.
- Branchez l'appareil dans l'alimentation principale et mettez-le sous tension. Utilisez le bouton de réglage de la température pour sélectionner le niveau de chaleur : faible, moyen ou fort. Votre préparation commence à cuire lentement.
- REMARQUE : il est inutile de remuer les ingrédients pendant la cuisson.
- Les temps de cuisson diffèrent en fonction des quantités d'aliments, de la température de la pièce et d'autres facteurs. Ajustez le temps de cuisson selon ce que vous voyez dans la cocotte.
- En soulevant le couvercle en verre, veillez à vous éloigner à cause de la vapeur qui peut s'échapper de la cocotte.
- REMARQUE : le couvercle en verre et la cocotte en céramique deviennent chauds pendant la cuisson et également après la mise hors tension de l'appareil. Vous devez utiliser des maniques ou d'autres gants adaptés pour tenir les toucher.
- Lorsque vous avez terminé d'utiliser le mijoteur, réglez le bouton de réglage de la température sur la position "Off" et débranchez l'appareil.
- Les préparations peuvent être servies directement à partir de la cocotte amovible.
- REMARQUE : Ne pas poser la cocotte en céramique chaude sur une surface sensible à la chaleur. Laisser la cocotte et le couvercle en verre refroidir complètement avant de les laver.

DomoClip®

Notice d'utilisation

Utilisation du bouton de réglage de la température

- Le mijoteur a été conçu avec un élément rigidifiant dissimulé dans l'appareil. Cet élément libère une température basse et régulière qui donne un temps de cuisson plus long.
- Cette méthode de cuisson empêche les aliments d'accrocher dans le fond de la cocotte. Les aliments cuisant juste au-dessous du point d'ébullition, la vapeur qui s'échappe est minimum ce qui rend la préparation tendre et juteuse.



Cuisson basse T°-

- Ce réglage permet de cuire les aliments plus longtemps sans les brûler et trop les cuire.
- Il est inutile de remuer avec ce réglage.

Convient idéalement pour la cuisson de légumes et le réchauffage.

Cuisson forte T°+

- Ce réglage est idéal pour cuire des légumineux secs deux fois plus rapidement qu'avec le réglage faible. Les aliments peuvent bouillir pendant la cuisson à la puissance forte et il vous faudra ajouter de l'eau ou du bouillon selon la recette et le temps de cuisson.
- En remuant de temps en temps les ragouts, vous améliorez la répartition des saveurs.
- REMARQUE : surveillez bien votre préparation à la puissance forte.

Réglage maintien au chaud

- Ce réglage est idéal pour conserver les aliments cuits à la parfaite température jusqu'au moment de servir.
- Il ne convient pas d'utiliser ce réglage pour cuire des aliments.

Guide de base du mijotage

- La plupart des aliments étant cuites pendant 6 à 9 heures dans le mijoteur, les préparations se préparent facilement à l'avance la veille au soir et sont entreposées au réfrigérateur.
- Les ingrédients sont versés simplement dans la cocotte du mijoteur qui est ensuite allumé.
- Laissez cuire les aliments assez longtemps. Il est pratiquement impossible qu'ils soient trop cuits dans le mijoteur surtout sur faible puissance.

Adaptation des durées de cuisson

- Vos recettes traditionnelles préférées s'adaptent facilement au mijotage en ajoutant le liquide nécessaire et en augmentant le temps de cuisson. Référez-vous au guide ci-dessous pour connaître les durées de cuisson et les réglages:

DomoClip®

Notice d'utilisation

Temps de cuisson traditionnel	Temps de cuisson au mijoteur
15 – 30 minutes	4 – 6 heures sur cuisson basse
60 minutes	6 – 8 heures sur cuisson basse
1 – 3 heures	8 – 12 heures sur cuisson basse

REMARQUE: ces durées sont approximatives et varient selon les ingrédients et les quantités indiqués dans chaque recette.

- N'oubliez pas de recouvrir à chaque fois avec le couvercle en verre.
- Chaque fois que vous soulevez le couvercle, la chaleur et l'humidité s'échappent. Ajoutez alors environ 30 minutes aux durées de cuisson pour compenser.
- Pour cuire de la viande, il est conseillé d'utiliser un thermomètre de cuisson pour vérifier la cuisson complète.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Faire et ne pas faire

- Manipuler la cocotte en céramique et le couvercle en verre avec soin. Utiliser des maniques ou des gants pour toucher les parties chaudes.
- Ne pas plonger le mijoteur dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- Vérifier que l'eau s'est presque intégralement évaporé avant de servir. Si vous constatez un excédent d'eau, prolongez la cuisson de 30 minutes en ôtant le couvercle en verre.
- Veiller à ce que l'appareil soit débranché du courant électrique avant de le nettoyer.
- Ne pas nettoyer l'appareil, le bol de cuisson ou le couvercle en verre avec une éponge ou un nettoyant abrasif.

Entretien et nettoyage

- Nettoyer le mijoteur avec un tissu doux et humide.
- Nettoyer le bol de cuisson et le couvercle en verre à l'eau chaude et savonneuse.
- Ne pas utiliser un tampon récurant ou tout autre éponge abrasive.

DomoClip®

Notice d'utilisation



Mise au rebut correcte de l'appareil (Équipement électrique et électronique)

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Équipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



DOMOCLIP
BP 61071
67452 Mundolsheim

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis